



Fernbedienung



Pairing: Fernseher mit der A1 Fernbedienung steuern

Mit der Fernbedienung Ihrer A1 Mediabox können Sie auch Ihren Fernseher steuern. Dazu müssen Sie einmalig das Pairing durchführen.

Pairing mit Hersteller-Code

- Suchen Sie in der Liste rechts den Hersteller-Code Ihres TV-Geräts. Sollte Ihr Hersteller nicht in der Liste sein, nutzen Sie die Beschreibung auf der Rückseite.
- Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein, das TV-Bild sollte zu sehen sein.
- Halten Sie die Taste „Box/TV“ so lange gedrückt, bis das rote Lämpchen rechts oben auf der Fernbedienung zweimal blinkt.
- Geben Sie mit den Zifferntasten „0 0 0 3“ ein. Nach jeder Ziffer leuchtet das rote Lämpchen auf, anschließend leuchtet es zweimal, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- Geben Sie den Hersteller-Code ein. Nach jeder Ziffer leuchtet das rote Lämpchen auf, anschließend leuchtet es zweimal, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- Richten Sie die Fernbedienung auf das TV-Gerät: Halten Sie nun die „TV“-Taste so lange gedrückt, bis sich das TV-Gerät ausschaltet. Bestätigen Sie mit „OK“. Hinweis: Während des Suchlaufs blinkt das rote Lämpchen. Der Suchlauf ist in der Regel sehr schnell abgeschlossen, in Ausnahmefällen kann es aber auch einige Minuten dauern.
- Das Pairing ist nun abgeschlossen, das rote Lämpchen leuchtet noch zweimal auf. TIPP: Wenn es bei einem dieser Schritte zu einem Problem kommt, können Sie jederzeit einfach wieder von vorne beginnen. Wenn für die Dauer von zehn Sekunden keine Taste gedrückt wird, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Ausgangszustand zurück.

Hersteller-Codes

Akai	115	Panasonic	106
Beko	109	Philips	126
Blaupunkt	103	Pioneer	111
Daewoo	110	Salora	122
Grundig	120	Samsung	124
Haier	100	Sanyo	107
Hitachi	125	Sharp	112
Hyundai	108	Silva Schneider .	121
JVC	104	Sony	113
LG	114	Telefunken	116
Loewe	101	Thomson	118
Medion	117	Toshiba	119
Metz	105	Vestel	102
Orion	123		

Wechseln zwischen Fernseher und A1 TV Mediabox



Mit der Taste „Box/TV“ wechseln Sie zwischen der Steuerung des Fernsehers (rotes Lämpchen) und der A1 Mediabox (grünes Lämpchen). Durch die Lämpchen im rechten oberen Bereich wird Ihnen angezeigt welches Gerät Sie gerade steuern. Die größten Vorteile bestehen darin, dass Sie nun mit dieser Fernbedienung auch das TV-Gerät ein-/ausschalten bzw. die Lautstärke regeln können. Sie können aber auch Ihren Fernseher lautlos stellen oder den Teletext aufrufen.



TIPP: Mit der AV-Taste der A1 Fernbedienung können Sie nun auch den Eingang Ihres TV-Geräts wählen. Manche TV-Geräte-Hersteller nennen diese Taste auch „Source“ oder „Input“.



Pairing ohne Hersteller-Code

Wenn Sie den Hersteller Ihres TV-Geräts in der umseitigen Liste nicht finden, oder Ihr Gerät für diesen Hersteller nicht gefunden wurde, können Sie das Pairing auch ohne den Hersteller-Code durchführen.


Dabei wird ein Suchlauf über alle TV-Marken gemacht. Aus diesem Grund dauert das Pairing ohne den Hersteller-Code in der Regel länger.

	1. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein, das TV-Bild sollte zu sehen sein.
	2. Halten Sie die Taste „Box/TV“ so lange gedrückt, bis das rote Lämpchen rechts oben auf der Fernbedienung zweimal blinkt.
	3. Geben Sie mit den Zifferntasten „0 0 0 1“ ein. Nach jeder Ziffer leuchtet das rote Lämpchen auf, anschließend leuchtet es zweimal, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
	4. Richten Sie die Fernbedienung auf das TV-Gerät: Halten Sie nun die „TV“-Taste so lange gedrückt, bis sich das TV-Gerät ausschaltet. Hinweis: Der Suchlauf über alle Hersteller und Geräte kann bis zu 15 Minuten dauern. Während des Suchlaufs blinkt das rote Lämpchen. Am Ende des Suchlaufs blinkt das Lämpchen fünfmal.
 	5. Sobald sich das TV-Gerät ausschaltet, lassen Sie die „TV“-Taste los und bestätigen Sie mit „OK“. Das Pairing ist nun abgeschlossen, das rote Lämpchen leuchtet noch zweimal auf. TIPP: Wenn es bei einem dieser Schritte zu einem Problem kommt, können Sie jederzeit einfach wieder von vorne beginnen. Wenn für die Dauer von zehn Sekunden keine Taste gedrückt wird, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Ausgangszustand zurück.

Batterien wechseln

Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen und Batterien einsetzen. Verwenden Sie zwei Micro-(AAA)-Alkaline-Batterien, die überall im Handel erhältlich sind.

Beim Batterientausch bleibt das Pairing bestehen. Sie können also weiterhin Ihren Fernseher mit der A1 Fernbedienung steuern.



CE

Die Firma ruwido erklärt hiermit, dass die an A1 Telekom Austria gelieferten Geräte 2750-509 (A1 Fernbedienung) einschließlich Zubehör bei angemessener Pflege und bestimmungsgemäßem Gebrauch mit den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften der nachfolgenden Richtlinien der Europäischen Union, einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen, entsprechen:

Richtlinie 2004/108/EC (emc directive)

Die Konformität wird mit dem CE-Zeichen dokumentiert. Die notwendigen Funktestreihen wurden durchgeführt. Bei einer nicht abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die Hinweise in den Bedienungsanleitungen sind zu beachten.

ruwido austria gmbh
A-5202 Neumarkt/Wallersee, Köstendorfer Straße 8
Tel. 06216/4571-0, Fax 06216/7291